



PREREQUIS POUR LA CONNEXION D'UN TPE EN IP VIA L'INTERNET ADSL DU COMMERÇANT



TPE CSB



DHCP* ou IP FIXE
CÂBLE RJ45

entrée



ROUTEUR ADSL

sortie



INTERNET



Pour connecter un TPE CSB via le réseau INTERNET ADSL commerçant :



1 Le commerçant doit avoir un accès internet via un routeur ADSL



ROUTEUR ADSL



2 Le commerçant doit avoir une prise réseau RJ45 à une distance maximal de 2M du point d'installation du TPE



ATTENTION : Les TPE CSB ne peuvent pas être connectés en WIFI. Une liaison avec un câble RJ45 est impérative. La CSB fournit avec ces TPE un câble RJ45 de 2M.



3 En **entrée**, le routeur ADSL du commerçant a 2 paramétrages possibles :



- A : Le routeur est en DHCP*. Informer la CSB pour avoir une configuration de la connexion TPE en DHCP
- B : Le routeur à une configuration en IP FIXE. Informer la CSB des 3 éléments à configurer pour la connexion du TPE (contacter votre prestataire informatique si nécessaire)

Adresse IP fixe : Passerelle : Masque de sous réseau :





4 En **sortie**, le routeur ADSL du commerçant a 2 paramétrages possibles :

- A : Le routeur n'a pas de restriction de sortie. Informer la CSB
- B : Le routeur à des restrictions de sortie. Le commerçant doit configurer l'ouverture des adresses IP d'appels CSB suivantes.
 - **NOMINAL** : IP 202.87.134.13 port 38004 / 38006 / 38007
 - **SECOURS** : IP 202.87.134.133 port 38004 / 38006 / 38007
 - **Serveur de MAJ** : IP 35.195.97.84 port 7019

Pour plus de précisions contacter la CSB

 46.33.33

 SAV@csb.nc



Definition

DHCP* : Dynamic Host Configuration Protocol est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station ou d'une machine, notamment en lui attribuant automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau.