

- 1 Le commerçant doit avoir un accès internet via un **routeur ADSL**.
- 2 Le commerçant doit avoir une **prise réseau RJ45** à une distance maximale de 2m du point d'installation du TPE.
- 3 **En entrée**, le routeur ADSL a 2 paramétrages possibles :
 - **A – DHCP** : informer la CSB pour configuration de la connexion TPE en DHCP.
 - **B – IP Fixe** : fournir à la CSB les 3 éléments : Adresse IP fixe / Passerelle / Masque de sous-réseau.
- 4 **En sortie**, si le routeur a des restrictions, le commerçant doit ouvrir les adresses IP et noms de domaine ci-dessous — **sur les deux adresses IP utilisées**. Effectuer ensuite **2 TLC** (une sur l'application **EMV/NFC**, une sur l'application **VAD**) pour valider la connexion.

■ **Important** : L'ouverture de l'ensemble des ports sur les plages définies (exemple 38001 à 38999, soit 999 ports) doit être réalisée sur **les deux adresses IP** indiquées dans le tableau. Une ouverture partielle empêchera le bon fonctionnement du TPE. En cas de doute, contactez votre administrateur réseau.

Adresses IP à ouvrir

Adresse IP	Port(s) TCP
202.87.134.13	38001 à 38999 (Soit 999 ports)
202.87.134.133	38001 à 38999
35.195.97.84	7019
79.137.73.8	443
54.38.250.70	443
164.132.49.140	443

Noms de domaine à ouvrir

Nom de domaine	Port(s) TCP
nepsa1.nepting.com/*	131
*.whatspos.com	443 / 3000
*.paxsaas.com	443 / 3000 / 8089
*.qq.com	443
*.izatcloud.net	80

Pour plus de précisions, contactez la CSB :

46.33.33

sav@csb.nc